

NL

Robot Zwembadreiniger Basic 10/Classic 10/Classic 10+ Gebruikershandleiding

Inhoud

1. INLEIDING	57
2. SPECIFICATIES	57
3. WAARSCHUWINGEN EN AANDACHTSPUNTEN.....	57
3.1 Waarschuwingen.....	57
3.2 Aandachtspunten.....	57
4. ZWEMBADREINIGER ONDERDELEN	58
5. HET GEBRUIK VAN DE ZWEMBADREINIGER.....	59
5.1 Installatie.....	59
5.2 De Zwembadreiniger in het zwembad plaatsen	60
5.3 Indicatielampjes – alleen Model Classic 10+	60
5.4 De Zwembadreiniger uit het zwembad verwijderen	61
6. DE DUAL FILTERKORF SCHOONMAKEN.....	62
6.1 Na gebruik schoonmaken	62
6.2 Periodiek schoonmaken van het filter.....	63
7. HET ROTORBLAD SCHOONMAKEN.....	64
8. OPSLAG BUITEN HET SEIZOEN	65
9. PROBLEMEN OPLOSSEN	66

Robot Zwembadreiniger Basic 10 / Classic 10 / Classic 10+ Gebruikershandleiding

1. INLEIDING

Hartelijk dank voor de aankoop van een Maytronics Robot Zwembadreiniger.

Wij zijn ervan overtuigd, dat het reinigen met uw Maytronics Robot Zwembadreiniger betrouwbaar, gemakkelijk en goedkoop zal blijken te zijn. Het betrouwbare filteren en actief borstelen verbetert de hygiëne van uw zwembad.

De Maytronics Robot Zwembadreinigers bieden geavanceerde reiniging technologieën, duurzame prestaties en eenvoudig onderhoud. Het gehele gezin zal, in het volledige vertrouwen dat het zwembad helemaal schoon is, een duik kunnen nemen.

2. SPECIFICATIES

Motorbescherming: IP 68

Minimum diepte: 0.80m / 2.6ft

Maximum diepte: 5m / 16.4ft

Digitale voedingsbron

Invoer: 100-125 AC Volts / 200-230 AC Volts
50-60 Hertz

Uitvoer: <30 VDC
IP 54

3. WAARSCHUWINGEN EN AANDACHTSPUNTEN

3.1 Waarschuwingen



- Gebruik alleen de origineel geleverde voedingskabel
- Alleen aansluiten op een geaard stopcontact (GFI), dat beschermd wordt met een aardlekschakelaar (ELI)
- De stroomvoorziening mag niet met stilstaand water in aanraking komen
- Plaats de stroomvoorziening tenminste 3m/10ft vanaf de rand van het zwembad
- Ga niet in het zwembad terwijl de Zwembadreiniger functioneert
- Voordat onderhoud wordt verricht, moet de stroomvoorziening worden losgekoppeld


3.2 Aandachtspunten

Gebruik de Zwembadreiniger alleen in de onderstaande watercondities:


Chloor	Maximum 4 ppm
pH	7.0-7.8
Temperatuur	6-34°C/43-93°F
NaCl	Maximum 5000 ppm

4. ZWEMBADREINIGER ONDERDELEN


► Robot Zwembadreiniger Model Basic 10 / Classic 10 / Classic 10+



► Stroomvoorziening opties



► Filtreer opties




► Caddy kit - optioneel




5. HET GEBRUIK VAN DE ZWEMBADREINIGER

5.1 Installatie


Voordat de Zwembadreiniger voor de eerste keer gebruikt wordt, moet het volgende worden gedaan:




5.1.1 De stroomvoorziening moet ongeveer in het midden van de lange zijde van het zwembad worden geplaatst op een afstand van 3m /10ft.



5.1.2 Rol de kabel zonder knikken helemaal uit.




5.1.3 Bevestig de drijvende kabel zodanig aan de stroomvoorziening dat de inkeping op de connector (1), is uitgelijnd met de groeve op de stroomvoorziening en draai deze dan rechtsom (2).




5.1.4 Verbind de stroomvoorziening met het stopcontact en laat het in de uit (OFF) positie.

5.2 De Zwembadreiniger in het zwembad plaatsen




5.2.1 Plaats de Zwembadreiniger in het zwembad, laat de Zwembadreiniger los zodat het naar de bodem van het zwembad zinkt. Er mogen geen obstakels voor de drijvende kabel zijn.



5.2.2 Schakel de stroomvoorziening in (ON). De Zwembadreiniger gaat nu werken totdat het einde van de reinigingscyclus bereikt is.


5.3 Indicatielampjes – Alleen Model Classic 10+

Lampje	Indicatie
Knippert blauw	Normale werking van de Zwembadreiniger
Knippert groen	Afstandsbediening of Smartphone communiceren met de Zwembadreiniger



5.3.1 Indicatie lampjes.


5.4 De Zwembadreiniger uit het zwembad verwijderen



5.4.1



Uitschakelen (OFF) en de stroomvoorziening loskoppelen.



5.4.2

Breng met behulp van de drijvende kabel de Zwembadreiniger naar de rand van het zwembad.



TREK NOOIT AAN DE KABEL VOOR HET VERWIJDEREN VAN DE ZWEMBADREINIGER UIT HET ZWEMBAD.



5.4.3

Plaats de Zwembadreiniger op de kant van het zwembad en laat het water uitlekken.

6. DE DUAL FILTERKORF SCHOONMAKEN




Controleer dat de stroomvoorziening is uitgeschakeld en uit het stopcontact verwijderd.


Het wordt zeer aanbevolen de filterkorf telkens na een reinigingscyclus schoon te maken.

Let op: De filterpanelen mogen voordat ze worden schoongemaakt niet droog zijn.


6.1 Na gebruik schoonmaken – de dual filterkorf verwijderen en schoonmaken




6.1.1 Open het filter deksel.




6.1.2 Bij het openen van de filter deksel, gaat het handvat zelfstandig omhoog.



6.1.3 Neem de korf uit.




6.1.4 Om het vuil te verwijderen, druk de vergrendeling omlaag voor het openen van de bodem.




6.1.5 Maak met een tuinslang de filter korf schoon.

6.2 Periodiek schoonmaken van het filter – aanbevolen tenminste een keer per maand


Demonteer de 4 ultrafijne filter panelen van de buitenste korf op de volgende manier:




6.2.1 Houd de hendel ingedrukt en verwijder de binnenste visnet korf.




6.2.2 Demonteer de panelen, begin met paneel 1 en druk daarop met uw duimen.




6.2.3 Demonteer de andere panelen in de volgorde van hun nummer: 2 → 3 → 4.



6.2.4 Spuit de filterpanelen met een tuinslang schoon.



6.2.5 Monteer de filterpanelen in de volgende volgorde Paneel 4 → 3 → 2 → 1.



6.2.6 Plaats de filterkorf terug en sluit de filter deksel.


7. HET ROTORBLAD SCHOONMAKEN

7.1 Als u merkt, dat het rotorblad vervuild is:




Controleer dat de stroomvoorziening uitgeschakeld is en geen verbinding met het stopcontact heeft.

Het vervuilde rotorblad moet op de volgende manier worden schoongemaakt:




7.1.1



7.1.2




7.1.3




7.1.4

7.2 Het rotorblad compartiment moet op de volgende manier worden gemonteerd:



7.2.1



7.2.2

8. OPSLAG BUITEN HET SEIZOEN

Als de Zwembadreiniger voor een langere periode buiten gebruik wordt gesteld, moet deze op de volgende manier voor de opslag worden klaargemaakt:

- Controleer dat in de Zwembadreiniger geen water is achtergebleven
- Maak de filterkorf en panelen goed schoon en plaats ze in de robot terug
- Rol de kabel zonder knikken op
- Sla de Zwembadreiniger op in een beschermd gebied, vrij van direct zonlicht, regen of vorst, opslagtemperatuur tussen 5°- 45°C / 41°-113°F

