

⚠ Waarschuwingen

- Gebruik alleen de originele geleverde voedingsbron.
- Gebruik nooit een verlengsnoer.
- Zorg dat de elektrische uitgang beschermd is met een aardlekschakelaar of een aardlekstroomonderbreker.
- De voedingsbron mag zich niet in stilstaand water bevinden.
- Stap niet het zwembad in terwijl de zwembadreiniger actief is.
- Koppel de voedingsbron los voordat onderhoud wordt verricht.
- Trek de zwembadreiniger niet aan de kabel uit het zwembad.
- Gebruik de zwembadreiniger alleen in de volgende wateromstandigheden: chloor max. 4 ppm; pH 7.0-7.8; temperatuur 6-35°C (43-95°F); NaCl maximum = 5000 ppm.

Digitale Voeding Input:

Input: 100-250 AC Volts
50-60 Hertz 2A
Output: <30 VDC 6A 180W
IP 54

Specificaties:

Motorbescherming: IP 68
Minimale diepte: 0.4m/1.33ft
Maximale diepte: 5m/16.4ft

i Nuttige tips

- De voedingsbron moet in de schaduw worden geplaatst als het apparaat in bedrijf is.
- Als de Dolphin is uitgerust met gecombineerde of wonder borstels, moeten zachtjes in de borstels geknepen worden totdat deze doorweekt zijn.
- Wind de minimaal benodigde drijvende kabellengte uit zodat het gehele zwembad bereikt kan worden. De extra kabellengte moet opgerold buiten het zwembad gehouden worden.
- Was de filterzak of cassette na elke reinigingscyclus. Verstopte filterzakken verminderen de mogelijkheid tot scannen en de reinigende werking.
- Voor het verwijderen van de knikken moet de drijvende kabel volledig worden uitgerold en tenminste een dag in de zon worden gedroogd.
- Bewaar de zwembadreiniger in een schaduwrijke plaats op de caddy. Als er geen caddy is, bewaar de zwembadreiniger dan ondersteboven.

Het bedienen van de robot, met de MyDolphin™ Plus

- Sluit de voeding aan.
- Download de app MyDolphin™ Plus.
- Activeer Bluetooth® en Wi-Fi® op uw smart-apparaat.
- Start het registratieproces.
- Scan de QR-code die op de voeding is afgedrukt en voltooi het proces.
- Volg de instructies zoals getoond in de app.



99991084-BHI

Voor online product garantie registratie:
registration.maytronics.com

maytronics | **Dolphin™**

Beknopte handleiding

DELUXE ACTIVE



Onze hartelijke dank voor de aankoop van een Maytronics Robot Zwembadreiniger.

De Maytronics robot zwembadreinigers bieden geavanceerde reinigingstechnieken, langdurige prestaties en eenvoudig onderhoud. U en uw gezin kunnen rustig gaan zwemmen in het volle vertrouwen dat het zwembad helemaal schoon is.




Voor een gedetailleerde handleiding (inclusief video's):
manuals.maytronics.com/nl/ 99991084-BHI




Robot werking


Installatie



In het zwembad




Werking




De robot gaat nu werken en begint aan een volledige reinigingscyclus. Aan het eind van die cyclus zal het zichzelf automatisch uitschakelen.

Uit het zwembad




Het filter reinigen



Periodiek onderhoud

Controleer dat de stroomvoorziening is uitgeschakeld en uit het stopcontact verwijderd



Opslag

9 Rol de kabel op en sla deze op in een droge, koele plaats. De robot mag NIET worden opgeslagen op een plaats waar het wordt blootgesteld aan direct zonlicht, extreme hitte of vorst.

Bluetooth® afstandsbediening

STATUSBALK


REINIGING INSTELLINGEN

ACTIE


MODUS SELECTOR

AAN / UIT


STATUSBALK



REINIGING INSTELLINGEN



ACTIE



* Alleen voor bepaalde modellen

Voor een gedetailleerde handleiding (inclusief video's): manuals.maytronics.com/nl/

maytronics

