

WIFI MODULE


INHOUD:

1. INSTRUCTIES VOOR PRIVACY GEBRUIK	14
2. OMSCHRIJVING	14
3. TECHNISCHE PARAMETERS	14
4. INSTALLATIE	14
5. FUNCTIONELE OMSCHRIJVING	14
6. ACCOUNT LOGIN	15
7. EEN TOESTEL TOEVOEGEN	15
8. WIFI CONFIGURE NETWORK	16
9. TOESTEL MANAGEMENT	18

Fouten en technische wijzigingen
onderhevig aan verandering, reproductie
en elektronische vermenigvuldiging alleen
met onze schriftelijke toestemming.

© NORSUP

Uitgave: 11/2020



WIFI MODULE

1. INSTRUCTIES VOOR PRIVACY GEBRUIK

We nemen uw privacy zeer serieus en beloven u te informeren hoe we de data gebruiken. Vooraleer we persoonsgegevens van gebruikers, zoals mailboxen en adres gebruiken, zullen we uw toestemming vragen vooraleer deze op de cloud op te laden en we zullen hard werken om uw databeveiliging te beschermen.

2. OMSCHRIJVING

- Datasignaal ontvangen van de cloud server en deze verzenden naar het hoofdapparaat;
 - Datasignaal ontvangen van het hoofdapparaat en naar de cloud server verzenden;
 - Om op afstand upgraden van de WIFI module baseplate MCU door cloud server;
 - Om de externe upgrade van het hoofdapparaat te bereiken door de MCU van de WIFI-modulebasisplaat.

3. TECHNISCHE PARAMETERS

- **BEDRIJFSPANNING:**
DC8V~12V (Aanbevolen waarde 12V)
 - **BEDRIJFSTROOM:**
Max. recurrent peak 1A, average standby current 50mA
 - **GEMIDDELTE TEMPERATUUR:**
Bedrijfstemperatuur: -30 ~+70;
Opslagtemperatuur: -40 ~+85
 - **LED-INDICATIELICHT:**
4 lampjes, netwerkconfiguratie-indicator, routerverbindingindicator, cloudserververbindingindicator, 485 communicatie-indicator;
 - **AFMETINGEN (L×B×H)**
78mm×63mm×24mm

4. INSTALLATIE

- Er bevindt zich een magnet langs de achterkant van de WIFI module, deze kan langs de binnen- of buitenkant geïnstalleerd worden en moet direct zonlicht vermijden;
 - Scan de volgende QR code om de APP op te laden;
-
- ## 5. FUNCTIONELE OMSCHRIJVING
-
- | Item | Naam | Lang licht | Traag knipperen | Uitge-schakeld |
|------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|
| 1 | Netwerk configuratie indicator | Configuratie netwerk | Intelligente link configuratie | Klaar |
| 2 | Router connectie indicator | Normaal | Abnormaal | - |
| 3 | Cloud server connectie indicator | Normaal | Abnormaal | - |
| 4 | 485 communicatie indicator | Normaal | Abnormaal | - |
- 14 WWW.NORSUPEU
- Order voorbehoud van wijzigingen en (druk)fouten!
- # WIFI MODULE
6. ACCOUNT LOGIN

Gebruik uw e-mailadres en wachtwoord om te registreren, in te loggen en het wachtwoord te resetten.

1. Account Registratie: Teneinde een account te registreren, klik op 1 (Fig. 1) om naar Account Registratie interface over te schakelen, vul de relevante informatie in en klik 2 om een verificatie code te ontvangen, wanneer de applicatie informatie werd ingevuld, klik op 3

om de details van het privacy beleid te lezen, klik op 4 in- stemmen en klik op 5 registratie wordt voltooid. Let op, de geldige tijd van één chequecode is 15min. Vul de chequecode binnen 15 minuten in, anders moet u om een nieuwe vragen.

2. Inloggen: volg de instructies op de pagina (Fig. 1), voer uw geregistreerde e-mailadres en wachtwoord in, klik op 6 en spring naar toestellijst 2;

3. Wachtwoord vergeten: Indien u uw wachtwoord vergeten bent, klik op 7 (Fig. 1), schakel over naar de Wachtwoord vergeten interface (Fig. 3). Volg de instructies op de pagina, vul de relevante informatie in, klik op 8 om uw verificatie code in uw mailbox te ontvangen, klik op om uw 9 wachtwoord te bevestigen en de reset is voltooid.

7. EEN TOESTEL TOEVOEGEN

Na het inloggen, ga naar mijn toestel interface (Fig. 4), volg de instructies om WIFI of DTU toe te voegen.
-
- Fig. 2 Account Registratie interface
- Fig. 1 Login interface
- Fig. 3 Wachtwoord vergeten interface
-
- Fig. 5 Het linker menu
-
- Fig. 4 Mijn toestel interface
-
- Fig. 6 Toestel toevoegen
- Order voorbehoud van wijzigingen en (druk)fouten!
- 15 GEBRUIKSAANWIJZING NORSUP

WIFI MODULE

8 WIFI CONFIGURATIE NETWORK

1. Volg de instructies op pagina (Fig. 7), druk op de knop voor de module en houd deze ingedrukt gedurende ± 1 sec. totdat twee lichtjes oplichten. De AP aansluiting is nu geactiveerd. Klik op **10** om te bevestigen, klik op **11** om de pagina om te slaan;
2. Klik op **12** om het WIFI-wachtwoord van de huidige aansluiting in te geven, klik op **13** om te bevestigen;
3. Ga naar systeem instellingen, sluit de WIFI aan, klik op **14** om de "smart_AP_xxx" te selecteren, klik op **15** om venster weer te geven (Fig. 10), volg de instructies en schakel over naar de WIFI instellingen interface (Fig. 11);




Fig. 7
WIFI Module op Interface



Fig. 8
Voer wachtwoord in interface



Fig. 9
Verbinding bepaalde WIFI



Fig. 10
Instellingen interface



Fig. 11
WIFI instellingen interface




Fig. 12
WIFI aansluiting

WIFI MODULE

4. Glijd de pagina terug om het net-work interface te configureren (Fig. 12), klik op **16** om naar het WLAN Network te gaan, klik op **17** om te annuleren, klik op **18** om naar de volgende pagina te gaan (Fig. 13); klik op **19** om het toestel te verbinden (Fig. 14);
5. Klik op "OK", om deze APP toe te staan en gebruik de camera om de barcode te scannen op de warmtepomp eenheid (Fig. 15); klik op "OK", toestel verbinden voltooid (Fig. 16).




Fig. 13
Configuratie Network interface




Fig. 14
Toestel verbinden interface




Fig. 15
Scanning interface




Fig. 16
Toestel verbinden voltooid interface



Fig. 17
Toestel management interface

WIFI MODULE

WIFI MODULE

9. TOESTEL MANAGEMENT

Toestel management bewerkingen zoals hieronder omschreven:

Toestel management bewerkingen
zoals hieronder omschreven:




Fig. 19
Rechtermenu interface



Fig. 20
Hoofdtoest-
interface




Fig. 22
emen oplossen
interface

Naam	Naam	Functies
	AAN/UIT	Klik om de unit aan of uit te schakelen
	Stille modus	Klik om de stille modus te activeren
	Stille modus aan	Stille modus weergeven aan, klik erop om de stille modus uit te schakelen
	Moduswisseling	Modus wijzigen: Koeling - Verwarming - Auto
	Koeling	Koelmodus weergeven, erop klikken om de bedrijfsmodus te wijzigen
	Verwarming	Geef de verwarmingsmodus weer, klik erop om de bedrijfsmodus te wijzigen
	Auto	Geef de Auto-modus weer, klik erop om de bedrijfsmodus te wijzigen
	Tijdsinstellingen	Klik om de timer aan of uit te zetten en de timerinstellingeninterface te dempen
	Problemen oplossing	Klik om over te schakelen naar de Problemen oplossing interface
	Menu	Klik om het menu uit te breiden of samen te voegen